

Montageanleitung Folienbeschriftung

REINIGEN:

Reinigen Sie zunächst das Objekt. Für die Beklebung sollte die Fläche staub- und fettfrei sein. Achten Sie bei Fahrzeugen auch auf Teerpunkte, die auf dem Lack kleben und entfernen Sie diese.



HILFSLINIEN

Ziehen Sie jetzt, falls nicht schon so geliefert, mit Bleistift Hilfslinien auf den montagefertigen Schriften, an denen Sie sich beim Kleben später orientieren können. Nutzen Sie dazu die unterste Kante von geraden Buchstaben wie z.B.; f, h, i, k, l, m, n, ...



AUSRICHTEN:

Die mit Schutzpapier (transparentes Material) bezogenen Schriften werden nun oben links und oben rechts mit je einem kleinen Klebestreifen versehen und am Objekt ausgerichtet. Nutzen Sie die Hilfslinien. Hier spielen "cm", aber auch optisches Empfinden eine Rolle. Also, lassen Sie sich Zeit! Erst wenn Sie alle, für einen Träger (z.B. eine KFZ-Tür) benötigten Elemente, (z.B. das Firmenlogo, die Tel.-Nr und weiteren Text) so ausgerichtet haben und mit dem Ergebnis zufrieden sind, folgt das...



BEFESTIGEN:

Kleben Sie dazu einen Klebestreifen überlappend auf den oberen Rand des Schutzpapiers so, daß das gesamte Textelement am oberen Rand durchgehend mit einem oder mehreren Klebestreifen am Objekt fixiert ist. Achten Sie dabei auf festen Halt der Klebestreifen, da diese später die einzelnen Elemente am Objekt in Ihrer Ausrichtung halten.



ZERSCHNEIDEN:

Jetzt werden die Textelemente mit einer Schere in kleine Teile zerschnitten. Schneiden Sie dazu zwischen den Folien von unten nach oben bis zu dem Klebestreifen. Dieser darf sich dabei nicht von dem Untergrund lösen. Kleinere Elemente erleichtern die späteren Arbeiten. Streifen von 10-20cm Breite eignen sich besonders zum Rakeln.



TRÄGER ENTFERNEN:

Klappen Sie nun das jeweils zu verklebende Element nach oben und entfernen Sie vorsichtig das Trägerpapier. Fangen Sie dazu in einer Ecke an (siehe Zeichnung) und ziehen Sie es langsam ab, Sie sehen jetzt die Folie. Achten Sie darauf, daß die geschnittene Folie an dem noch immer fest am Objekt montierten Schutzpapier haften bleibt. Die selbstklebende Folie sollte das Objekt jetzt möglichst noch nicht berühren!



RAKELN:*

Spannen Sie das Schutzpapier nun indem Sie es behutsam mit einer Hand zu sich ziehen. Mit der anderen Hand setzen Sie dann den Raker (bzw. Plastikspachtel) am Klebestreifen mittig an und ziehen ihn langsam mit leichtem Druck nach unten. Rakeln Sie von oben nach unten und dann von der Mitte zu den Seiten.



SCHUTZPAPIER ENTFERNEN:

Im letzten Schritt entfernen Sie vorsichtig das Schutzpapier sowie die Reste der Klebestreifen. FERTIG!



DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN:

Temperatur:

Bei der Verklebung benötigen Sie eine Außentemperatur von min. +8 Grad!

Wind / Regen:

Verschieben Sie die Arbeiten auf einen schöneren Tag.

Untergrund:

Geeignet sind fast alle glatten, sauberen, fett- und staubfreien Flächen.

Arbeitsdauer:

Arbeiten Sie in Ruhe! Das erhöht die Qualität Ihrer Arbeit.

Die Folien:

Der auf den Folien aufgebrauchte Kleber zieht erst nach der Montage an. Warten Sie mit dem Waschen min. 48 Stunden (oder länger).

* Als Raker können Sie auch eine Telefonkarte o.ä. benutzen